








按鍵操作說明

在溫濕度顯示主界面長按  鍵，進入參數設置界面，短按  鍵翻頁，若想修改當前界面的參數，短按  鍵，按  鍵增加數值，按  鍵減少數值，設置完成後，短按  鍵保存，短按  鍵返回主界面。具體參數界面如下：

| 顯示介面 | 說明 |
|--|--|
|  | 設置設備的地址 標準值：1 範圍：1~255 |
|  | 設置設備的鮑率 標準值：4800 範圍：2400/4800/9600 |
|  | 設置設備的溫度校準值 標準值：0 範圍：-100.0~100.0 |
|  | 設置設備的濕度校準值 標準值：0 範圍：-100.0~100.0 |

設備共有四種項目可設置：地址、鮑率、溫度校準值、濕度校準值

按下  鍵2秒鐘，可以進入選擇設置介面

按下  可以變換設置項目，短按  按照地址、鮑率、溫度校準值、濕度校準值”的順序輪換顯示

| 下排顯示標號 | 介面說明 | 按鍵操作說明 |
|--------|-------|---|
| 1 | 地址 | 按下  鍵返回溫濕度查詢界面；按  按切換到地址設置界面；短按  加1，長按  加10；短按  減1，長按  減10。按  將顯示地址值保存為目標地址。 |
| 2 | 鮑率 | 按下  鍵返回溫濕度查詢界面；按  按切換到鮑率設置界面；按  增加，按  減小，在2400、4800、9600三者之間切換，按  將顯示的鮑率設定為目標值。 |
| 3 | 溫度校準值 | 按下  鍵返回溫濕度查詢界面；按  切換到溫度校準值設置界面；短按  加0.1，長按  加1；短按  減0.1，長按  減1。按  將顯示溫度校準值保存為目標值 |
| 4 | 濕度校準值 | 按下  鍵返回溫濕度查詢界面；按  切換到濕度校準值設置界面；短按  加0.1，長按  加1；短按  減0.1，長按  減1。按  將顯示溫度校準值保存為目標值 |